ECOVACS ROBOTICS

DEEBOT™ 600

Instruction Manual
說明書
说明手册
Manual Arahan
คู่มือแนะนำการใช้งาน
دليل التعليمات

EN Instruction Manual 2
ZH-TW 說明書 24
ZH 说明手册 45
MS Manual Arahan 66
TH คู่มือแนะนำการใช้งาน 90
AR دليل التعليمات 112

Congratulations on the purchase of your ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! We hope it brings you many years of satisfaction. We trust the purchase of your new robot will help keep your home clean and provide you more quality time to do other things.

Live Smart. Enjoy Life.

Should you encounter situations that have not been properly addressed in this Instruction Manual, please contact our Customer Service Center where a technician can address your specific problem or question.

For more information, please visit the ECOVACS ROBOTICS official website: **www.ecovacs.com**

The Company reserves the right to make technological and/or design changes to this product for continuous improvement.

Thank you for choosing DEEBOT!

Contents

1. Important Safety Instructions....4

2. Package Contents....9

3. Operating and Programming....12

4. Maintenance....17

5. Indicator Light and Alarm Sounds....21

6. Troubleshooting....22

7. Technical Specifications....24

1. Important Safety Instructions

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.
SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. This Appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the Appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the Appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
2. Clear the area to be cleaned. Remove power cords and small objects from the floor that could entangle the Appliance. Tuck rug fringe under the rug base, and lift items such as curtains and tablecloths off the floor.
3. If there is a drop off in the cleaning area due to a step or stairs, you should operate the Appliance to ensure that it can detect the step without falling over the edge. It may become necessary to place a physical barrier at the edge to keep the unit from falling. Make sure the physical barrier is not a trip hazard.
4. Only use as described in this manual. Only use attachments recommended or sold by the manufacturer.
5. Please make sure your power supply voltage matches the power voltage marked on the Charging Dock.
6. For INDOOR household use ONLY. Do not use the Appliance in outdoor, commercial or industrial environments.
7. Non-rechargeable batteries are prohibited. For battery information, please refer to Specifications section.
8. Do not use without dust bin and/or filters in place.

9. Do not operate the Appliance in an area where there are lit candles or fragile objects.
10. Do not use in extremely hot or cold environments (below -5˚C/23˚F or above 40˚C/104˚F).
11. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from any openings and moving parts.
12. Do not operate the Appliance in a room where an infant or child is sleeping.
13. Do not use Appliance on wet surfaces or surfaces with standing water.
14. Do not allow the Appliance to pick up large objects like stones, large pieces of paper or any item that may clog the Appliance.
15. Do not use Appliance to pick up flammable or combustible materials such as gasoline, printer or copier toner, or use in areas where they may be present.
16. Do not use Appliance to pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, hot ashes, or anything that could cause a fire.
17. Do not put objects into the suction intake. Do not use if the suction intake is blocked. Keep the intake clear of dust, lint, hair, or anything that may reduce air flow.
18. Take care not to damage the power cord. Do not pull on or carry the Appliance or Charging Dock by the power cord, use the power cord as a handle, close a door on the power cord, or pull power cord around sharp edges or corners. Do not run Appliance over the power cord. Keep power cord away from hot surfaces.
19. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.
20. Do not use the Charging Dock if it is damaged.
21. Do not use with a damaged power cord or receptacle. Do not use the Appliance or Charging Dock if it is not working properly, has been dropped, damaged, left outdoors,

or come in contact with water. It must be repaired by the manufacturer or its service agent in order to avoid a hazard.

22. Turn OFF the power switch before cleaning or maintaining the Appliance.
23. The plug must be removed from the receptacle before cleaning or maintaining the Charging Dock.
24. Remove the Appliance from the Charging Dock, and turn OFF the power switch to the Appliance before removing the battery for disposal of the Appliance.
25. The battery must be removed and discarded according to local laws and regulations before disposal of the Appliance.
26. Please dispose of used batteries according to local laws and regulations.
27. Do not incinerate the Appliance even if it is severely damaged. The batteries can explode in a fire.
28. When not using the Charging Dock for a long period of time, please unplug it.
29. The Appliance must be used in accordance with the directions in this Instruction Manual. ECOVACS ROBOTICS cannot be held liable or responsible for any damages or injuries caused by improper use.
30. The robot contains batteries that are only replaceable by skilled persons. To replace or remove the battery, please contact Customer Service.
31. If the robot will not be used for a long time, fully charge the robot and power OFF for storage and unplug the Charging Dock.
32. **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit YJS015F-1900600B (HK)/YJS015F-1900600T (TW)/YJS015F-1900600A (AU)/YJS015F-1900600TH (TH)/DK18-190060H-B (MY/SG) provided with this appliance.
33. The Remote Control pre-installs two non-rechargeable AAA batteries. To replace the battery of the Remote Control, please turn

over the Remote Control, press and remove its Battery Cover. Remove the batteries, and insert the new batteries with the correct polarity. Reassemble the Battery Cover.

34. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
35. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed.
36. Batteries of the Remote Control are to be inserted with the correct polarity.
37. Exhausted batteries are to be removed from the Appliance and safely disposed of.
38. If the Remote Control is to be stored unused for a long period, the batteries should be removed.
39. The supply terminals are not to be short-circuited.

For EU Countries

Correct Disposal of this Product

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household waste throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To recycle your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can safely recycle this product.

2. Package Contents

2.1 Package Contents

Robot



Charging Dock + Power Adapter



(4) Side Brushes



Sponge Filter and High Efficiency Filter

Remote Control with Batteries

Multi-Function Cleaning Tool

Instruction Manual



Quick Start Guide

Note: Figures and illustrations are for reference only and may differ from actual product appearance.
Product design and specifications are subject to changes without notice.

2.3 Product Diagram

Robot



Bottom View



2. Package Contents

Charging Dock



Remote Control



3.1 Notes Before Cleaning

WARNING: Do not use DEEBOT on wet surfaces or surfaces with standing water.



Before using the product on a rug with tasseled edges, please fold the rug edges under.



Tidy up the area to be cleaned by putting furniture, such as chairs, in their proper place.



It may be necessary to place a physical barrier at the edge of a drop to stop the unit from falling over the edge.



Remove power cords and small objects from the floor that the robot could be obstructed by.

3. Operating and Programming

3.2 Preparation

1 Plug in Adapter



2 Charging Dock Placement



3 Install Side Brushes



4 Power ON



5 Charge DEEBOT



Note: When DEEBOT completes the cleaning cycle or when battery power gets low, DEEBOT automatically returns to the Charging Dock to recharge itself.

3.3 Selecting Cleaning Mode

1 AUTO Cleaning Mode

A **Random Cleaning Pattern** (optimized for carpets) will be selected by default.





To switch to a **Programmed Cleaning Pattern** (optimized for hard floors) or switch between these two patterns, perform the following action:





Note: Cleaning pattern cannot be switched until DEEBOT is paused or charging. DEEBOT will start a new cleaning cycle once cleaning pattern is switched. S will light up once Programmed Cleaning Pattern is enabled.

3. Operating and Programming

2 Spot Cleaning Mode (Less than 3 minutes)



3 Return to Charging Dock



All the functions mentioned above can be enabled on the App. Download ECOVACS App to access more features, including Edge Cleaning, Scheduled Cleaning, etc.



☑ iOS 9.0 or later ☑ Android 4.0 or later

3.4 Pause, Wake Up, Power Off

1 Pause



Note: The robot's Control Panel stops glowing after the robot is paused for a few minutes. Press the AUTO Mode Button on DEEBOT to wake up the robot.

2 Wake Up



Press the AUTO button on DEEBOT to wake it up



3 Power OFF



Note: When DEEBOT is not working, it is recommended to keep it switched ON and charging.

4. Maintenance

Before performing cleaning and maintenance tasks on DEEBOT, turn the robot OFF and unplug the Charging Dock.

4.1 Dust Bin and Filters

Dust Bin





4.2 Main Brush and Side Brushes

Note: **A Multi-Function Cleaning Tool is provided for easy maintenance. Handle with care, this cleaning tool has sharp edges.**

Main Brush

1



2



3



4



5



4. Maintenance

Side Brushes

1



2



3



4.3 Other Components







Note: Before cleaning the robot's Charging Contacts and Charging Dock Pins, turn the robot OFF and unplug the Charging Dock.





4.4 Regular Maintenance

To keep DEEBOT running at peak performance, perform maintenance tasks and replace parts with the following frequencies:

Robot Part	Maintenance Frequency	Replacement Frequency
Side Brush	Once every 2 weeks	Every 3-6 months
Main Brush	Once per week	Every 6-12 months
Sponge Filter/ High Efficiency Filter	Once per week	Every 3-6 months
Universal Wheel Anti-Drop Sensors Bumper Charging Contacts Charging Dock Pins	Once per week	/

A Multi-Function Cleaning Tool is provided for easy maintenance. Handle with care, this cleaning tool has sharp edges.

Note: ECOVACS manufactures various replacement parts and fittings. Please contact Customer Service for more information on replacement parts.

5. Indicator Light and Alarm Sounds

DEEBOT will tell you something is wrong with an alarm indicator light and sounds. More detailed support is available through the ECOVACS App and online website.

Indicator Light

Scenario	Indicator Light
The robot is cleaning	AUTO Mode Button glows a solid WHITE
The robot is charging	AUTO Mode Button flashes WHITE
The robot has low battery	AUTO Mode Button glows a solid RED
The robot has a problem	AUTO Mode Button flashes RED
Programmed Cleaning Pattern is enabled	Cleaning Mode Switch Indicator lights up

Alarm Sounds

Alarm Sound	Problems	Solution
One Beep	Main Brush or Side Brush is tangled.	Clean Main Brush or Side Brush as mentioned in Section 4 Maintenance.
Two Beeps	Anti-Drop Sensor Malfunction	Use a cleaning cloth to wipe the Anti-Drop Sensor clean.
Three Beeps	Dust Bin is not properly installed.	Make sure the Dust Bin has been installed; if it has, take it out and put it back in properly.
Continuous Beeps	The Robot is suspended or the Driving Wheels are tangled.	Put the Robot back on the ground or gently pat the bumper and clean the Driving Wheel as mentioned in Section 4 Maintenance.

6. Troubleshooting

No.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
1	DEEBOT is not charging.	DEEBOT is not switched ON.	Switch ON DEEBOT.
		DEEBOT has not connected to the Charging Dock.	Be sure that the robot's Charging Contacts have connected to the Charging Dock Pins.
		The battery is completely discharged.	Re-activate the battery. Switch ON DEEBOT. Place DEEBOT on the Charging Dock by hand, remove after charging for 3 minutes, repeat 3 times; then charge normally.
2	DEEBOT cannot return to the Charging Dock.	The Charging Dock is not correctly placed.	Refer to section 3.2 to correctly place the Charging Dock.
3	DEEBOT gets stuck while working and stops.	DEEBOT is tangled with something on the floor (electrical wires, curtains, carpet fringing, etc.).	DEEBOT will try various ways to free itself. If it is unsuccessful, manually remove the obstacles and restart.
4	DEEBOT returns to the Charging Dock before it has finished cleaning.	When the battery gets low, DEEBOT automatically switches to Return to Charger Mode and returns to the Charging Dock to recharge itself.	This is normal. No solution necessary.
		Working time varies according to floor surface, room complexity and the Cleaning Mode selected.	This is normal. No solution necessary.

6. Troubleshooting

No.	Malfunction	Possible Causes	Solutions
5	DEEBOT does not clean automatically at the scheduled time.	Time Scheduling function is cancelled.	Program DEEBOT to clean at specific times using the ECOVACS App.
		The Continued Cleaning function is turned ON and DEEBOT has just finished cleaning the scheduled cleaning area.	This is normal. No solution necessary.
		DEEBOT is switched OFF.	Switch ON DEEBOT.
		The robot's battery is low.	Keep DEEBOT switched ON and connected to the Charging Dock to make sure it has a full battery to work at any time.
		The robot's Suction Intake is blocked and/or there is debris stuck in its components.	Power OFF DEEBOT, clean the Dust Bin and invert the robot. Clean the robot's Suction Intake, Side Brushes and the Main Brush as described in Section 4.
6	DEEBOT does not clean the whole area.	The cleaning area is not tidy.	Remove small objects from the floor and tidy up the cleaning area before DEEBOT starts cleaning.
7	DEEBOT is not able to connect to the home Wi-Fi network.	Incorrect home Wi-Fi username or password entered.	Enter the correct home Wi-Fi username and password.
		DEEBOT is not within range of your home Wi-Fi signal.	Make sure DEEBOT is within range of your home Wi-Fi signal.
		Network setup started before DEEBOT was ready.	Turn ON Power Switch. Press the RESET Button for 3 seconds. DEEBOT is ready for network setup when it plays a musical tune and its Wi-Fi Indicator light flashes slowly.
		Your smartphone's operating system needs to be updated.	Update your smartphone's operating system. The ECOVACS App runs on iOS 9.0 and above, Android 4.0 and above.

7. Technical Specifications

Model	**DO3G**		
Working voltage	14.4V DC	Rated power	25W
Charging Dock			
Rated Input Voltage	19V DC	Rated output current	0.6A
Power Adapter Model	**YJS015F-1900600B (HK)** **YJS015F-1900600T (TW)** **YJS015F-1900600A (AU)** **YJS015F-1900600TH (TH)** **DK18-190060H-B (MY/SG)**		
Rated Input Voltage	100-240V AC	Rated Input Current	0.5A
Rated output Voltage	19V DC	Rated output current	0.6A
Remote Control Model	**RC1633A**	Input Voltage	3V DC
Battery	Lithium 2600mAh		

Note: Technical and design specifications may be changed for continuous product improvement.

感謝您選購 ECOVACS ROBOTICS ，我們希望它將為您帶來更舒適生活， ECOVACS 已為全球數百萬家庭服務，我們相信這款全新智慧吸塵機器人將幫助您保持室內清潔，讓您擁有更多高品質的時間，盡享優質智能生活。
Live Smart. Enjoy Life.

為發揮 ECOVACS ROBOTICS 的最佳性能，請花一些時間閱讀並熟悉本說明書。若遇到說明書無法解決的問題，請聯繫我們的售後服務中心，將有專業人員為您解答問題。

若需查詢使用影片或者說明書，請至官網：**www.ecovacs.com**
台灣地區：也歡迎您上網登入註冊享有保固服務，請至保固卡網站 : **www.trwarranty.com.tw**
香港地區：歡迎您上網登入產品註冊享有保養服務，請至網站：
www.ecovacs.com/hk-zh/support 或 **www.ecovacs.com/hk/support**

願 ECOVACS ROBOTICS 成為您生活的好幫手 !
不只是機器人，更是家人

本資料產品以實物為準，原廠保留產品更新的權利，如有變動，恕不另行通知。

感謝您選擇 ECOVACS ！

ECOVACS打掃團
立即加入ECOVACS粉絲團
限台灣地區

Ecovacs Robotics
立即加入 ECOVACS Facebook
限香港地區

目錄

1.安全規範 26

2.產品內容 29

3.產品使用 32

4.維護保養 37

5.指示燈與警示音 41

6.故障排除 42

7.技術規格 44

1. 安全規範

使用電器設備時，應務必遵守基本注意事項，包括下列各項：

使用本產品前請仔細閱讀所有說明。
請妥善保管說明書

1. 8 歲以上兒童及生理、感官或精神能力不足或缺乏相關經驗與知識者，可在受到監督或已接受關於如何安全使用本產品的指導，並瞭解相關危險的情況下使用本產品。兒童不應將產品作為玩具玩耍。兒童不應在無人監督的情況下進行清掃與維護。
2. 清潔前請先清空需要清潔的位置。移除地板上可能會纏繞本產品的電源線和小型物品。將地毯的流蘇邊塞到地毯下，並將窗簾和桌布等物品提高，使其不會接觸到地板。
3. 如有臺階或樓梯等懸空區域，請先測試產品，看其是否可以偵測到臺階而不會從邊緣掉落。如有掉落的風險，則必須在邊緣放置實體柵欄，以防止本產品掉落。請確保實體柵欄不會導致絆倒。
4. 請僅依照本手冊所述的方式使用產品。請僅使用製造商推薦或銷售的附件。
5. 請確保電源電壓與充電座上標示的電壓相符。
6. 僅供居家室內使用。請勿在戶外、商業或工業環境中使用本產品。
7. 嚴禁使用非充電式電池。如需電池資訊，請參閱 < 規格 > 一節。
8. 請勿在未安裝塵盒和/或濾材的情況下使用本產品。
9. 請勿在有點燃蠟燭或易碎物品的區域內操作本產品。
10. 請勿在極熱或極冷 (低於 -5°C 或者高於 40°C) 的環境中使用產品。
11. 請讓頭髮、寬鬆的衣服、手指和身體的所有部位遠離任何開口和運作零件。
12. 請勿於嬰幼兒正在睡覺的房間內操作本產品。
13. 請勿在潮濕或積水的表面上使用本產品。
14. 請勿讓本產品吸入大型物品 (例如石頭)、大型紙張或任何可能堵塞本產品的物品。
15. 請勿使用本產品吸取易燃物或可燃物 (例如汽油、印表機或影印機碳粉)，或在可能有這些物品的區域內使用本產品。

16. 請勿使用本產品吸取任何正在燃燒或冒煙的物品，例如香煙、火柴、灰燼，或任何可能引起火災的物品。
17. 請勿將物品放入吸口處。吸口處堵塞時請勿使用本產品。請清理吸口處的灰塵、棉絮、毛髮，或任何可能會減少氣流的物品。
18. 請小心不要損壞電源線。請勿用電源線拖曳或提拉本產品或充電座、將電源線做為提把、讓電源線夾在門縫裡，或在銳利的邊緣或角落處拉動電源線。請勿讓本產品輾過電源線。請讓電源線遠離高溫表面。
19. 如果電源線損壞，則必須由製造商或其維修代理商進行更換，以避免危險。
20. 如果充電座已損壞，請勿使用。
21. 電源線或插座已損壞時，請勿使用本產品。如果本產品或充電座無法正常運作、曾掉落、損壞、留在戶外或碰到水，請勿使用。必須由製造商或其維修代理商進行維修，以防危險。
22. 在清理或保養本產品前，請先「關閉」電源開關。
23. 在清理或保養充電座前，必須先將插頭從插座拔出。
24. 在取出本產品電池並丟棄前，請先將本產品從充電座上移走，接著「關閉」本產品的電源開關。
25. 在丟棄本產品前，必須先按照當地的法律和法規取出並丟棄電池。
26. 請按照當地的法律和法規處理舊電池。
27. 即使本產品已嚴重損壞，也請勿焚燒。電池在火中可能會爆炸。
28. 長時間不使用充電座時，請拔下其插頭。
29. 請務必依照本操作手冊中的指示使用本產品。如因不當使用造成任何損害或傷害，ECOVACS ROBOTICS 概不負責。
30. 本機器人包含僅可由專業人員更換的電池。若要更換本機器人的電池，請聯絡客戶服務。
31. 如果長時間不使用本機器人，請關閉本機器人的電源以存放之，並拔下充電座的插頭。
32. **警告：**若要為電池充電，請僅使用本產品隨附的外接式供電裝置 YJS015F-1900600B (HK)/YJS015F-1900600T （TW)/YJS015F-1900600A (AU)/YJS015F-1900600TH (TH)/DK18-190060H-B (MY/SG)。

1. 安全規範

33. 遙控器已預先裝入兩顆非充電式 AAA 電池。若要更換遙控器中的電池，請將遙控器翻面，輕壓並取下電池蓋。取出電池，然後依照正確的正負極方向裝入電池。重新裝回電池蓋。
34. 非充電式電池不可充電。
35. 不同類型的電池或是新舊電池不可混合使用。
36. 遙控器的電池必須按照正確的正負極方向安裝。
37. 電力耗盡的電池需自產品中取出，並安全丟棄。
38. 如果遙控器長時間不使用，應將電池取出。
39. 供電端不可短路。

如為歐盟國家

請正確丟棄本產品

此標誌表示在歐盟不能以丟棄家庭垃圾的方法處理本產品。為防止未受控制的廢物處理對環境或人體健康造成危害，請以負責任的方式回收，確保物質資源的可持續運用。如要回收使用後的裝置，請利用退還及回收系統或聯絡當時購買產品的銷售商。銷售商能安全回收本產品。

2.1 包裝內容

地面清潔機器人



充電座 + 變壓器



(4) 邊刷



高效過濾棉+ 精細過濾棉

遙控器與電池

清理小工具

說明書



快速操作指南

請注意：圖片與示意圖僅供參考，可能會與實際產品外觀不同。
產品設計與規格如有變更，恕不另行通知。

2. 產品內容

2.3 組件名稱

地面清潔機器人





底部視圖



2. 產品內容

充電座



遙控功能



3. 產品使用

3.1 注意事項

警告：禁止在潮濕或有積水的地面上使用產品。



請將地毯邊緣收起或於短毛地毯上工作。



整理需要清掃的位置，將家具 (例如椅子) 放在適當的位置。



建議於階梯邊緣放置防護欄，以確保產品安全工作。



移除地板上可能會阻擋機器人的電源線或小型物體。

3.2 準備

1 插入變壓器



2 充電準備



3 安裝邊刷



4 打開主機



5 主機充電



請注意：主機完成清掃或感知電量不足時會自動返回充電。

3. 產品使用

3.3 選擇清掃模式

1 自動清潔模式

A **隨機清掃路線** (最適用於地毯清掃) 為預設選項。





若要切換到**預定清掃路線** (最適用於硬地板清掃) 或在兩種路線之間切換，請執行以下動作：





請注意：只有在 DEEBOT 暫停或充電時，才可切換清掃路線。一旦切換清掃路線，DEEBOT 就會開始新的清掃循環。一旦啟用預定清掃路線，S 會亮起。

2 定點清掃模式 (3 分鐘以下)



3 返回充電座



上述功能皆可透過應用程式啟用。下載 **ECOVACS App** 即可使用更多功能，例如邊緣清掃、預約清掃等。



3. 產品使用

3.4 暫停運作、喚醒、關機

1 暫停運作

請注意：主機暫停工作超過幾分鐘後，控制面板會熄滅。按下 DEEBOT 上的自動模式按鈕立即喚醒主機。

2 喚醒



按下 DEEBOT 上的自動模式按鈕喚醒主機



3 關機



請注意：主機不執行工作時，建議保持開機狀態充電，以便下次工作準備。

進行保養時，請先關閉主機，並拔下充電座電源，以策安全。

4.1 塵盒與濾材

塵盒





4. 維護保養

4.2 主滾刷與邊刷

請注意：建議搭配使用清理小工具效果更佳。此清潔工具的邊緣相當銳利，請小心使用。

主滾刷

1



2



3



4



5



邊刷

1



2



3



4.3 其他元件







4. 維護保養

請注意：清理充電接點與充電座接腳時，請先關閉主機，並拔下充電座電源，以策安全。





4.4 定期保養

如需主機運轉保持最佳性能，請依照下列建議進行維護保養和配件更換。

機器人零件	保養頻率	更換頻率
側邊清潔刷	每 2 週 1 次	每 3-6 個月 1 次
主滾刷	每週 1 次	每 6-12 個月 1 次
過濾海綿/高效率濾網	每週 1 次	每 3-6 個月 1 次
萬向輪 防掉落感應器 防撞桿 充電接點 充電座接腳	每週 1 次	/

建議搭配使用清理小工具效果更佳。此清潔工具的邊緣相當銳利，請小心使用。

請注意：ECOVACS 生產各種替換配件。如需有關更換零件的詳細資訊，請聯絡客戶服務。

5. 指示燈與警示音

若發生問題，DEEBOT 會以指示燈與警示音來通知您。ECOVACS App 與線上網站有更多詳細的支援資訊。

指示燈

狀況	指示燈
機器人正在清掃中	自動模式按鈕發出穩定白光
機器人正在充電中	自動模式按鈕發出閃爍白光
機器人電量不足	自動模式按鈕發出穩定紅光
機器人發生問題	自動模式按鈕發出閃爍紅光
預定清掃路線已啟用	清掃模式切換指示燈亮起

警示音

警示音	問題	解決方法
一聲警示音	主滾刷或邊刷纏繞。	依照本說明書第 4 節 < 維護保養 > 清理主滾刷或邊刷。
兩聲警示音	下視感測器故障	使用清潔布擦拭防掉落感應器。
三聲警示音	塵盒未正確安裝。	確認已安裝塵盒。如果已安裝，請以正確方式取下集塵盒再裝回去。
持續警示音	機器人懸空或驅動輪遭纏繞。	依照本說明書第 4 節 < 維護保養 > ，將機器人放回地面或輕拍防撞板，並清理驅動輪。

6. 故障排除

編號	故障情況	可能原因	解決方法
1	主機無法充電。	主機未開機。	將主機開機。
		主機未連接充電座。	確保主機的充電接點連接至充電座接腳。
		電池處於深度放電狀態。	進行電池啟動。將主機開機。手動將 DEEBOT 放到充電座上，充電 3 分鐘後移出，重複該動作 3 次之後，正常充電。
2	主機無法返回充電座。	充電座未正確放置。	請參閱第 3.2 節以正確放置充電座。
3	主機工作時卡住並停止運作。	主機被地面上的物品 (例如散亂的電線、窗簾布或地毯鬚邊等) 纏繞或阻礙。	主機會自主嘗試各種方法脫困，若未能脫困，建議手動進行。
4	未清掃完畢，主機返回充電。	主機工作中能感知電量不足，自動返回充電。	此為正常情況，無需處理。
		工作時間視地板表面、房間複雜程度和選擇的清掃模式而有不同。	此為正常情況，無需處理。

6. 故障排除

編號	故障情況	可能原因	解決方法
5	DEEBOT 未按預約時間自動清掃。	定時預約功能已取消。	使用 ECOVACS App，將 DEEBOT 設定於特定時間清掃。
		繼續清掃功能已啟動，但主機剛剛才完成清掃預約清掃區域。	此為正常情況，無需處理。
		主機關機。	將主機開機。
		機器人電量不足。	讓主機保持在開機狀態並連接充電座進行充電，為下次工作準備妥當。
		吸口堵塞且/或主機被垃圾堵塞。	請先關機，清理塵盒後將主機底部朝上。根據本說明書章節 4 分別清理主機吸口、主滾刷和邊刷。
6	主機並未清掃所有區域。	清理區域未經過整理。	在主機開始清潔前，清理地面上的細小物品，並整理清理區域。
7	主機無法連線至家庭 Wi-Fi。	家庭 Wi-Fi 使用者名稱或密碼不正確。	輸入正確的 Wi-Fi 使用者名稱和密碼。
		主機不在家庭 Wi-Fi 訊號範圍內。	確保主機在家庭 Wi-Fi 訊號覆蓋範圍內。
		主機尚未準備好待配置時，網路設置已啟動。	打開主機電源開關，按住 RESET 按鈕 3 秒。主機發出提示音，Wi-Fi 指示燈慢閃，即可進行網路設置。
		智慧型手機作業系統需要升級。	升級智慧型手機作業系統。ECOVACS App，需在 iOS 9.0 或更高版本，Android 4.0 或更高版本作業系統中使用。

7. 技術規格

主機型號	**DO3G**		
工作電壓	14.4V DC	額定功率	25W
充電座			
額定輸入電壓	19V DC	額定輸出電流	0.6A
變壓器型號	**YJS015F-1900600B (HK)** **YJS015F-1900600T (TW)** **YJS015F-1900600A (AU)** **YJS015F-1900600TH (TH)** **DK18-190060H-B (MY/SG)**		
額定輸入電壓	100-240V AC	額定輸入電流	0.5A
額定輸出電壓	19V DC	額定輸出電流	0.6A
遙控器型號	**RC1633A**	輸入電壓	3V DC
電池及規格	鋰電池 2600mAh		

請注意：因產品持續改善的需要，本公司保留對產品進行任何技術、設計變更的權利，解釋權歸本公司所有。

恭喜您购买了科沃斯 DEEBOT 机器人！希望它能在未来的多年里都让您感到满意。我们相信您新购买的机器人能够帮助您保持家居卫生，让您省出更多时间，做自己想做的事情。

智生活　享人生

如遇根据本说明手册无法妥善解决之问题，请与我们的客服中心联系，相关技术人员将会解答您的具体疑问或问题。

如需了解更多信息，请访问科沃斯机器人官方网站：**www.ecovacs.com**

本公司保留对本产品进行技术和/或设计更改以持续改进的权利。

感谢您选择 DEEBOT！

目录

1.重要安全说明 47

2.包装内容 50

3.操作和程序 53

4.维护 58

5.指示灯和报警声 62

6.故障排除 63

7.技术规格 65

使用本电气设备时，请务必一直遵循基本的预防措施，包括以下注意事项：

使用本设备前，请先阅读所有说明。

妥善保管相关说明

1. 8 岁及以上儿童、身体机能/感官/智力能力欠佳或知识经验不足的人士在得到安全使用设备的相关监督或指导并了解所涉及危险的前提下，方可使用本设备。儿童不得玩耍本设备。在无人监督的情况下，不得让儿童清洁和维护本设备。
2. 请先清理要打扫的区域。拿走地板上可能会缠住本设备的电源线和小物件。将地毯流苏塞到地毯下，从地板上提起窗帘和桌布等物品。
3. 如果打扫区有台阶或楼梯等易跌落处，则应手动操作本设备，确保设备能检测到台阶，而不致于从边缘处跌落。可能需要在边缘处放置一个物理屏障，以防设备跌落。确保物理屏障不会导致绊倒。
4. 请仅按本手册中的说明使用设备。请只使用制造商推荐或销售的附件。
5. 请确保所用电源电压与充电座电源的电压一致。
6. 仅限室内家用。请勿在户外、商业或工业环境中使用本设备。
7. 禁止使用非充电电池。有关电池的信息，请参阅“规格”章节。
8. 请勿在未安装尘盒和/或滤材的情况下使用本设备。
9. 请勿在有明火或易碎物品的区域操作本设备。
10. 请勿在极端温度环境下（温度低于 -5˚C/23˚F 或高于 40˚C/104˚F）使用本设备。
11. 请勿将毛发、宽松衣物、手指及所有身体部位靠近本设备的任何开口和活动部件。
12. 请勿在婴儿或小孩睡觉的房间内操作本设备。
13. 请勿在潮湿或有积水的表面使用本设备。
14. 请勿让本设备拾取大块物品，如石头、大片纸张或任何可能堵塞设备的物品。
15. 请勿使用设备拾取易燃或可燃物质（如汽油、打印机或复印机墨粉），请勿在可能出现易燃物的地方使用本设备。

1. 重要安全说明

16. 请勿使用设备拾取任何燃烧或冒烟物品，如香烟、火柴、热灰烬或任何可能引起火灾之物。
17. 请勿将物品放入吸入口。如果吸入口堵塞，请勿使用设备。避免吸入灰尘、棉绒、毛发或任何可能堵塞气流的物品。
18. 小心不要损坏电源线。请勿拉扯或拖拽设备或充电座的电源线，勿使电源线被门夹到，请勿在锋利的边缘或角落处拉扯电源线。请勿使运行的设备压到电源线。请使电源线远离发热表面。
19. 如果电源线损坏，必须由制造商或其服务代理商更换，以免发生危险。
20. 充电座一旦受损，请勿再用。
21. 请勿使用已损坏的电源线或插座。设备或充电座一旦运行失常、摔落、受损、置于户外或进水，请勿再用。必须由制造商或其服务代理商维修，以免发生危险。
22. 清洁或维护设备之前，先关闭电源开关。
23. 清洁或维护充电座之前，必须从插座上拔下插头。
24. 拆卸电池处理设备之前，先从充电座上取下设备，并关闭设备上的电源开关。
25. 处理设备之前，必须根据当地法律法规的要求拆卸并丢弃电池。
26. 请按当地法律法规的要求处理废旧电池。
27. 即使设备已严重受损，仍请不要焚烧本设备。电池会在火中爆炸。
28. 如果长时间不使用充电座，请拔掉插头。
29. 必须按照本说明手册中的说明使用本设备。对因使用不当造成的任何损害或伤害，科沃斯机器人公司概不负责。
30. 本机器人中安装的电池仅可由熟练操作人员更换。若要更换或拆卸电池，请联系客服。
31. 如果长时间不使用机器人，请将其充满电后关闭电源，再拔下充电座。
32. **警告：**仅能使用本设备随附的可拆卸电源 YJS015F-1900600B (HK)/YJS015F-1900600T（TW)/YJS015F-1900600A (AU)/YJS015F-1900600TH (TH)/DK18-190060H-B (MY/SG) 为电池充电。
33. 遥控器预装了两颗非充电 AAA 电池。若要更换遥控器电池，请翻转遥控器，按压并取下

电池盖。取出电池，再按正确的极性放入新电池。装回电池盖。

34. 非充电电池无法充电。
35. 不同类型的电池不能混用，也不能将新旧电池混用。
36. 应按正确的极性放入遥控器电池。
37. 电池电量用尽后，必须从设备中取出并安全处置。
38. 如果长期不使用遥控器，请在存放之前，先将电池取下。
39. 电源接线端不能短路。

欧盟国家

正确处理本产品

该标志表示，在整个欧盟境内，本产品不得与其他生活垃圾一同处理。为避免随意处理废物可能对环境或人类健康造成的伤害，应负责将其回收，以促进物质资源的可持续利用。若要回收您用过的旧设备，请使用退货和收集系统，或与所购产品的零售商联系。相关人员会安全回收本产品。

2. 包装内容

2.1 包装内容

机器人



充电座 + 电源适配器



(4) 边刷



高效过滤棉 + 精细过滤棉

遥控器（带电池）

多功能清洁工具

说明手册



快速操作指南

注意：图示仅供参考，可能与实际产品的外观不同。
产品设计和规格如有变更，恕不另行通知。

2.3 产品示意图

机器人





底视图



2. 包装内容

充电座



遥控器



3.1 打扫前的注意事项

警告：请勿在潮湿或有积水的表面使用 DEEBOT。



在带流苏的地毯上使用本产品前，请先将流苏藏到地毯下。



清理要打扫的区域，把椅子等家具摆放在适当位置。



可能需要在边缘处放置一个物理屏障，以防止设备从边缘处跌落。



拿走地板上可能会阻碍机器人的电源线和小物件。

3. 操作和程序

3.2 准备工作

1 插入适配器



2 放好充电座



3 安装边刷



4 打开电源



5 为 DEEBOT 充电



注意：当 DEEBOT 完成打扫程序或当电池电量不足时，DEEBOT 会自动返回充电座进行充电。

3.3 选择清洁模式

1 自动清洁模式

将默认选择**随机清洁模式**（已针对地毯优化）。





要切换到**程序化清洁模式**（已针对硬地板优化）或要在这两种模式之间切换，请执行以下操作：





注意：除非 DEEBOT 已经暂停或正在充电，否则无法切换清洁模式。切换清洁模式后，DEEBOT 会开始执行新的清洁程序。启动“程序化清洁模式”后，S 将会点亮。

3. 操作和程序

2 定点清洁模式（少于 3 分钟）



3 返回充电座



上述所有功能均可通过应用程序启用。下载 ECOVACS 应用程序即可访问更多功能，包括沿边清洁、预约清洁等



3.4 暂停、唤醒、关机

1 暂停

注意：机器人在暂停几分钟后，控制面板会停止发光。按下主机上的自动模式按钮可唤醒机器人。

2 唤醒



3 关机



注意：DEEBOT 未在工作时，建议保持开机状态并为其充电。

4. 维护

在对 DEEBOT 进行清洁和维护之前，先将机器人关机，并拔下充电座。

4.1 尘盒和滤材

尘盒





4.2 主刷和边刷

注意：本产品随附多功能清洁工具，便于进行维护。该清洁工具较锋利，请小心存放。

主刷

1



2



3



4



5



4. 维护

边刷

1



2



3



4.3 其他组件







注意：清洁机器人的充电触点和充电座弹簧针之前，先将机器人关机，并拔下充电座。





4.4 定期维护

为确保 DEEBOT 维持最高的运行性能，请参照下表定期进行维护并更换零部件：

机器人零部件	维护频率	更换频率
边刷	每 2 周一次	每 3 到 6 个月一次
主刷	每周一次	每 6 到 12 个月一次
海绵滤材/高效滤材	每周一次	每 3 到 6 个月一次
万向轮 防跌落传感器 缓冲软垫 充电触点 充电座弹簧针	每周一次	/

本产品随附多功能清洁工具，便于进行维护。该清洁工具较锋利，请小心存放。

注意：科沃斯生产各种零部件及配件。有关更换零部件的更多信息，请联系客户服务。

5. 指示灯和报警声

DEEBOT 将通过报警指示灯和报警声告知所发生的错误。可通过 ECOVACS 应用程序或在线网站获取更多详细的支持信息。

指示灯

场景	指示灯
机器人正在打扫	自动模式按钮长亮白光
机器人正在充电	自动模式按钮闪烁白光
机器人电量低	自动模式按钮长亮红光
机器人发生故障	自动模式按钮闪烁红光
已启用程序化清洁模式	清洁模式开关指示灯亮起

报警声

报警声	问题	解决方案
一声	主刷或边刷缠绕。	按第 4 节“维护”所述清洁主刷或边刷。
两声	防跌落传感器故障	用布将防跌落传感器擦干净。
三声	尘盒安装不当。	先确定是否安装了尘盒，如果已安装，先把它拿出来，然后再恰当地装回去。
连续响声	机器人悬空或驱动轮缠绕。	将机器人放回地面，或轻拍缓冲软垫并按第 4 节“维护”所述清理驱动轮。

6. 故障排除

编号	故障	可能原因	解决方案
1	DEEBOT 未充电。	DEEBOT 未开机。	将 DEEBOT 开机。
		DEEBOT 没有连接到充电座。	确保机器人的充电触点已连接到充电座的弹簧针上。
		电池电量完全耗尽。	重新激活电池。将 DEEBOT 开机。用手将 DEEBOT 放在充电座上，充电 3 分钟后取下，如此重复 3 次；然后正常充电。
2	DEEBOT 无法返回充电座。	充电座未正确放置。	请参阅第 3.2 节正确放置充电座。
3	DEEBOT 在工作时卡住并停止。	DEEBOT 被地板上的物品（电线、窗帘、地毯流苏等）缠住。	DEEBOT 会尝试各种办法来摆脱束缚。如果不成功，请手动解开缠绕物并重新启动。
4	DEEBOT 还没打扫完就返回充电座。	当电池电量不足时，DEEBOT 会自动切换到“返回充电器模式”，并自行返回充电座充电。	这是正常现象。无需执行任何操作。
		工作时间因地板表面状况、房间复杂程度及选择的清洁模式而异。	这是正常现象。无需执行任何操作。

6. 故障排除

编号	故障	可能原因	解决方案
5	DEEBOT 未在预约的时间自动打扫。	时间安排功能被取消。	使用 ECOVACS 应用程序，设置 DEEBOT 在指定时间打扫。
		连续清洁功能已打开，并且 DEEBOT 刚打扫完指定打扫区。	这是正常现象。无需执行任何操作。
		DEEBOT 已关机。	将 DEEBOT 开机。
		机器人的电池电量不足。	使 DEEBOT 保持开机状态并连接到充电座，确保它有足够电量能随时投入工作。
		机器人的吸入口被堵塞和/或其部件中有碎屑。	将 DEEBOT 关机，清理尘盒，然后翻转机器人。如第 4 节所述，清理机器人的吸入口、边刷和主刷。
6	DEEBOT 并未打扫整个区域。	清理区地面不平整。	拿走地板上的小物件，整理清理区，然后再让 DEEBOT 开始打扫。
7	DEEBOT 无法连接到家用 Wi-Fi 网络。	输入的家用 Wi-Fi 用户名或密码错误。	请输入正确的家用 Wi-Fi 用户名和密码。
		DEEBOT 未在家用 Wi-Fi 信号的覆盖范围内。	确保 DEEBOT 位于家用 Wi-Fi 信号的覆盖范围内。
		DEEBOT 尚未准备好就开始了网络设置。	打开电源开关。按下重置按钮 3 秒钟。当 DEEBOT 播放音乐并且 Wi-Fi 指示灯缓慢闪烁时，表示 DEEBOT 已经准备好进行网络设置。
		您的智能手机的操作系统需要更新。	更新智能手机的操作系统。ECOVACS 应用程序可运行于 iOS 9.0 及以上版本、Android 4.0 及以上版本。

7. 技术规格

型号	**DO3G**		
工作电压	14.4V DC	额定功率	25W
充电座			
额定输入电压	19V DC	额定输出电流	0.6A
电源适配器型号	**YJS015F-1900600B (HK)** **YJS015F-1900600T (TW)** **YJS015F-1900600A (AU)** **YJS015F-1900600TH (TH)** **DK18-190060H-B (MY/SG)**		
额定输入电压	100-240V AC	额定输入电流	0.5A
额定输出电压	19V DC	额定输出电流	0.6A
遥控器型号	**RC1633A**	输入电压	3V DC
电池	2600mAh 锂电池		

注意：为持续进行产品改进，技术和设计规格可能会更改。

Tahniah atas pembelian ECOVACS ROBOTICS DEEBOT! Kami berharap produk ini dapat memberi anda kepuasan yang berpanjangan. Kami percaya pembelian robot baru ini akan membantu mengekalkan kebersihan rumah anda dan memberi anda lebih banyak masa yang berkualiti untuk melakukan perkara lain.

Live Smart. Enjoy Life.

Jika anda menghadapi situasi yang belum ditangani dengan baik dalam Manual Arahan ini, sila hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan kami untuk bantuan juruteknik bagi mengatasi masalah khusus atau soalan anda.

Untuk maklumat lanjut, sila lawati laman web rasmi ECOVACS ROBOTICS: **www.ecovacs.com**

Syarikat berhak untuk melakukan perubahan teknologi dan/atau reka bentuk produk ini untuk penambahbaikan yang berterusan.

Terima kasih kerana memilih DEEBOT!

Kandungan

1. Arahan Keselamatan Penting.....68

2. Kandungan Pakej 73

3. Pengendalian dan Pemprograman 76

4. Penyelenggaraan.....81

5. Lampu Penunjuk dan Bunyi Penggera.....85

6. Penyelesaian Masalah.....86

7. Spesifikasi Teknikal 89

1. Arahan Keselamatan Penting

Apabila menggunakan perkakas elektrik, langkah berjaga-jaga asas haruslah sentiasa diikuti, termasuklah yang berikut:

BACA SEMUA ARAHAN SEBELUM MENGGUNAKAN PERKAKAS INI. SIMPAN ARAHAN INI

1. Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak berumur 8 tahun ke atas dan orang dengan ketidakupayaan fizikal, deria atau mental, atau tidak mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang mencukupi jika mereka telah diberikan pemantauan dan arahan berkaitan penggunaan Perkakas dalam cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Kanak-kanak tidak dibenarkan bermain dengan Perkakas. Pembersihan dan penyelenggaraan pengguna tidak boleh dibuat oleh kanak-kanak tanpa pengawasan.
2. Kosongkan kawasan yang akan dibersihkan. Alihkan kord kuasa dan objek kecil dari permukaan lantai yang boleh melilit Perkakas. Masukkan rumbai permaidani ke bahagian bawah permaidani dan angkat item seperti langsir dan alas meja dari lantai.
3. Jika terdapat penurunan di kawasan pembersihan disebabkan tangga, anda perlu memastikan Perkakas dapat mengesan tangga tanpa jatuh ke bawah tangga. Anda mungkin perlu meletakkan halangan fizikal di pinggir untuk memastikan unit tidak terjatuh. Pastikan halangan fizikal tidak menyebabkan tersadung.
4. Hanya gunakan sebagaimana yang diterangkan dalam manual ini. Hanya gunakan aksesori yang disyorkan atau dijual oleh pengeluar.
5. Sila pastikan voltan bekalan kuasa anda sepadan dengan voltan kuasa yang ditandakan pada Dok Pengecasan.

6. Untuk penggunaan DI DALAM BANGUNAN SAHAJA. Jangan gunakan Perkakas di luar bangunan, kawasan komersial atau kawasan industri.
7. Bateri yang tidak boleh dicas semula adalah dilarang. Untuk maklumat bateri, sila rujuk bahagian Spesifikasi.
8. Jangan gunakan Perkakas tanpa dipasangkan bekas habuk dan/atau penapis.
9. Jangan gunakan Perkakas di kawasan yang dinyalakan lilin atau terdapat objek rapuh.
10. Jangan gunakan Perkakas di persekitaran yang terlampau panas atau sejuk (di bawah -5˚C/23˚F atau melebihi 40˚C/104˚F).
11. Jauhkan rambut, pakaian yang longgar, jari dan semua bahagian badan dari sebarang bukaan dan bahagian yang bergerak.
12. Jangan gunakan Perkakas di dalam bilik yang terdapat bayi atau kanak-kanak sedang tidur.
13. Jangan gunakan Perkakas pada permukaan yang basah atau permukaan dengan takungan air.
14. Jangan biarkan Perkakas menyedut objek besar seperti batu, kepingan kertas yang besar atau sebarang benda yang boleh menyebabkan Perkakas tersumbat.
15. Jangan gunakan Perkakas untuk menyedut bahan mudah terbakar seperti petrol, toner mesin pencetak atau fotokopi atau menggunakannya di kawasan yang terdapat benda tersebut.
16. Jangan gunakan Perkakas untuk menyedut apa-apa yang terbakar atau berasap, seperti rokok, mancis, abu panas atau apa-apa yang boleh menyebabkan kebakaran.
17. Jangan masukkan objek ke dalam saluran masuk habuk. Jangan gunakan Perkakas jika saluran masuk habuk tersekat. Pastikan saluran masuk bebas daripada habuk, gentian lembut, rambut atau apa-apa benda yang boleh mengurangkan aliran udara.

1. Arahan Keselamatan Penting

18. Berhati-hati supaya tidak merosakkan kord kuasa. Jangan tarik atau angkat Perkakas atau Dok Pengecasan dengan kord kuasanya, gunakan kord kuasa sebagai pemegang, tutup pintu pada kord kuasa atau tarik kord kuasa pada bahagian sisi atau penjuru yang tajam. Jangan gerakkan Perkakas di atas kord kuasa. Jauhkan kord kuasa daripada permukaan yang panas.
19. Jika kord kuasa rosak, ia mesti digantikan oleh pengeluar atau ejen perkhidmatannya bagi mengelakkan bahaya.
20. Jangan gunakan Dok Pengecasan jika ia rosak.
21. Jangan gunakannya dengan kord kuasa atau bekas yang rosak. Jangan gunakan Perkakas atau Dok Pengecasan jika ia tidak berfungsi dengan betul, terjatuh, rosak, ditinggalkan di luar atau bersentuhan dengan air. Perkakas mesti dibaiki oleh pengeluar atau ejen perkhidmatannya bagi mengelakkan bahaya.
22. MATIKAN suis kuasa sebelum membersihkan atau menyenggarakan Perkakas.
23. Palam mesti ditanggalkan daripada bekas sebelum membersihkan atau menyelenggarakan Dok Pengecasan.
24. Keluarkan Perkakas dari Dok Pengecasan dan MATIKAN suis kuasa Perkakas sebelum mengeluarkan bateri untuk pelupusan Perkakas.
25. Bateri mesti dikeluarkan dan dilupuskan mengikut undang-undang dan peraturan tempatan sebelum pelupusan Perkakas.
26. Sila lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut undang-undang dan peraturan tempatan.
27. Jangan bakar Perkakas walaupun Perkakas rosak teruk. Bateri boleh meletup dalam api.
28. Apabila Dok Pengecasan tidak digunakan untuk tempoh masa yang lama, sila cabut palamnya.

29. Perkakas mesti digunakan mengikut arahan dalam Manual Arahan ini. ECOVACS ROBOTICS tidak boleh dipertanggungjawabkan atau bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan atau kecederaan yang disebabkan oleh penggunaan tidak betul.
30. Robot mengandungi bateri yang hanya boleh digantikan oleh orang yang berkemahiran. Untuk menggantikan atau mengeluarkan bateri, sila hubungi Perkhidmatan Pelanggan.
31. Jika robot tidak akan digunakan untuk tempoh masa yang lama, pastikan robot dicas sepenuhnya dan MATIKAN kuasa untuk penyimpanan dan cabut palam Dok Pengecasan.
32. **AMARAN:** Bagi tujuan pengecasan semula bateri, hanya guna unit bekalan boleh dipasang tanggal YJS015F-1900600B (HK)/YJS015F-1900600T (TW)/YJS015F-1900600A (AU)/YJS015F-1900600TH (TH)/DK18-190060H-B (MY/SG) yang disediakan dengan perkakas ini.
33. Alat Kawalan Jauh diprapasang dua bateri AAA yang tidak boleh dicas semula. Untuk menggantikan bateri Alat Kawalan Jauh, sila balikkan Alat Kawalan Jauh, tekan dan alih keluar Penutup Bateri. Keluarkan bateri dan masukkan bateri baru dengan kutub yang betul. Pasang semula Penutup Bateri.
34. Bateri tidak boleh dicas semula tidak boleh dicas semula.
35. Jenis bateri yang berbeza atau baru dan yang telah digunakan tidak boleh dicampur.
36. Bateri Alat Kawalan Jauh perlu dimasukkan dengan kutub yang betul.
37. Bateri yang telah habis perlu dikeluarkan daripada perkakas dan dilupuskan dengan selamat.
38. Jika Alat Kawalan Jauh disimpan tanpa digunakan untuk tempoh yang lama, bateri harus dikeluarkan.
39. Litar terminal bekalan kuasa tidak boleh dipintas.

1. Arahan Keselamatan Penting

Untuk Negara Kesatuan Eropah (EU)

Pelupusan yang Betul bagi Produk ini

Penanda ini menunjukkan bahawa produk ini tidak boleh dilupuskan bersama-sama dengan buangan isi rumah yang lain di semua negara EU. Untuk mengelakkan kemungkinan kemudaratan terhadap persekitaran atau kesihatan manusia akibat pelupusan sisa yang tidak terkawal, sila kitar semulanya dengan penuh tanggungjawab untuk meningkatkan penggunaan lestari sumber bahan. Untuk mengitar semula peranti yang terpakai, sila gunakan sistem pengembalian dan pengumpulan atau hubungi penjual produk tersebut. Mereka dapat mengitar semula produk ini dengan selamat.

2.1 Kandungan Pakej

Robot



Dok Pengecasan + Penyesuai Kuasa



(4) Berus Sisi



Penapis Span dan Penapis Kecekapan Tinggi

Alat Kawalan Jauh dengan Bateri

Alat Pembersihan Berbilang Fungsi

Manual Arahan



Panduan Mula Pantas

Perhatian: Rajah dan ilustrasi adalah sebagai rujukan sahaja dan boleh berbeza-beza daripada rupa produk sebenar. Reka bentuk produk dan spesifikasi adalah tertakluk pada perubahan tanpa notis.

2. Kandungan Pakej

2.3 Gambar Rajah Produk

Robot





Pandangan Bahagian Bawah



2. Kandungan Pakej

Dok Pengecasan



Alat Kawalan Jauh



3. Pengendalian dan Pemprograman

3.1 Perhatian Sebelum Pembersihan

AMARAN: Jangan gunakan DEEBOT pada permukaan yang basah atau permukaan dengan takungan air.



Sebelum menggunakan produk pada permaidani dengan pinggir berumbai, sila selitkan pinggir permaidani ke bawahnya.



Kemaskan kawasan yang ingin dibersihkan dengan meletakkan perabot, seperti kerusi di tempat yang sewajarnya.



Anda mungkin perlu meletakkan halangan fizikal di pinggir penurunan untuk mengelakkan unit daripada terjatuh.



Tanggalkan kord kuasa dan objek kecil daripada lantai yang boleh menghalang robot.

3.2 Persediaan

1 Palam masuk Penyesuai



2 Peletakan Dok Pengecasan



3 Memasang Berus Sisi



4 HIDUPKAN Kuasa



5 Mengecas DEEBOT



Perhatian: Apabila DEEBOT melengkapkan kitaran pembersihan atau apabila kuasa bateri semakin rendah, DEEBOT akan kembali ke Dok Pengecasan secara automatik untuk mengecas.